



LUBRISTYL PRECISIE OLIEPEN (NAVULBAAR)

Model: 84652

Description



De precisie oliepen zuigt overtollige olie weer op!

Gebruik:

Houdt de naald zo verticaal mogelijk op het te smeren oppervlak en oefen een lichte druk uit met de pen. De eerste keer duurt het iets langer voordat de olie gaat stromen. Om overtollige olie terug te zuigen: maak een vacuum door de pen snel in te drukken en los te laten met de naald in de olie. Maak cirkelvormige bewegingen in de olie om het zuigeffect te vergroten.

Sluit iedere smerbeurt af met deze procedure om de naald leeg te maken en om nadruppelen te voorkomen.

Vullen:

1. schroef voorzichtig de kop met de naald van het oliereservoir
2. laat hierbij de O-ring op de draad van de metalen kop zitten
3. vul het oliereservoir met uw olie
4. schroef de kop terug op het reservoir en houdt het geheel in lijn. Wees er van verzekerd dat de O-ring licht is ingedrukt.

De Lubrystyl oliepen is robuust gebouwd en zal blijven functioneren zolang de naald recht is en niet verstopt zit.

Waarschuwing: De Lubrystyl oliepen kan en mag niet gebruikt worden als medische injectienaald. Hoewel de naald niet geslepen is, moeten gebruikers de pen voorzichtig gebruiken om letsel te voorkomen. Niet bedoeld voor kinderen.

Voorgevuld met een mineraal olie met toevoegingen.

Smeertechniek Rotterdam

Cairostraat 74
3047 BC Rotterdam

T 010 - 466 62 55

F 010 - 466 66 55

E info@smeertechniek.nl

W www.smeertechniek.nl

Scan de QR code om
dit product te bestellen

